



OLLÓS EMELŐÁLLVÁNY (4211)
GYAKORLATI ISMERETEK

(Verzió 2025-02-11)

Ollós emelőállvány:

- A gépjármű biztonságos megemelésére szolgáló berendezés.
- Természetesen a kezeléshez minden esetben az adott típushoz kapcsolódó oktatás és megbízás is szükséges.



Gyakorlati feladat:

Emelőállvány felemelés

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie az állványt.
- A vizsgázónak a járművel a feladat végrehajtásához megfelelő helyre kell állni, a jármű rögzítése után az állványt fel kell emelnie a vizsgabiztos által meghatározott helyzetbe, majd az állvány alaphelyzetbe állítása után a jármű rögzítését oldani kell és a járművel vissza kell állni a kiindulási helyre.

NAGYON FONTOS!

Vizsga előtt a **MŰSZAKOS** vizsgálatot elvégezzük:

- Szemrevételezés
- Üresjáratú próba

Körültekintés és Hangjelzés emelés ill., süllyesztéskor!

Gyakorlati feladat:

A jármű megemelése:

- Tartsa az emelési területet tisztán és rendezetten.
- Engedje le a legalsó helyzetbe az emelőállványt.
- Álljon rá a járművel a két járófelületre.
- A gépkocsit rögzítse.
- Nyomja meg a fel gombot a kezelődobozon, emelje fel lassan a járművet és bizonyosodjon meg, hogy az egyensúlyban van, ezután emelje fel a kívánt magasságba.
- Engedje fel a start gombot és az ollós emelőállvány megáll.
- Nyomja meg a leeresztő gombot az ollós emelőállvány zuhanásgátló reteszeinek kibiztosításához. Ebben az állapotban javítható a jármű.



A jármű leengedése:

- Leengedés előtt a jármű alatt tisztítsa meg a munkaterületet.
- A leeresztő gomb megnyomásával az ollós emelőállvány először felfelé mozdul el – ezáltal a reteszelés oldásra kerül a jármű leeresztéséhez.
- Addig tartjuk a leeresztő gombon az ujjunkat amíg alaphelyzetbe nem áll az emelőállvány.
- A gépjármű rögzítését oldjuk majd leállunk a járófelületről.


Gyakorlati feladat:

Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- az emelőállvány akadállynak ütközik,
- nem a kijelölt területre helyezi az állványt (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a vizsgabiztos által meghatározott tárgytól),
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

Kezelőszervek:

- VÉSZKI kapcsoló
- **STOP** nyomógomb
- Felfelé irány
nyomógomb
- Lefelé irány
nyomógomb
- Reteszelés
nyomógomb
- Reteszelést visszajelző
kontrol lámpa



Biztonsági utasítások

- Személy emelése és az emelőgépre felmászni tilos!
- Képzetlen személy az emelőgépet nem használhatja!
- A táblán megadott terhelést túllépni nem szabad!
- Az emelőt mindig figyelemmel kell kísérni!
- Emelés és süllyesztés közben illetéktelen ember nem tartózkodhat emelt jármű alatt és nem végezhetnek munkát a járművön!
- A felemelt járművet rögzíteni kell!
- Leengedés közben a munkaterületen szerszámok nem lehetnek!
- A használati útmutatóban leírtakat követni kell!

Használd az emelőgép naplót!

- Az emelőgép naplót naprakészen kell vezetni az emelőgép kezelőjének.
- Amennyiben az emelőgéppel kapcsolatban hiányosságot vagy rendellenességet tapasztal kötelessége felettesének jelenteni és az emelőgép naplójába bejegyezni!
- Az emelőgép kezelője köteles figyelembe venni az előző műszak alatt beírt bejegyzéseket és ellenőrizni az esetleges hiányosságok megszüntetését.



**Nem keverendő
össze a gépkönyvvvel
amely többek között
a gép műszaki
adatait tartalmazza!**

Kik vagyunk mi?

1990 óta dolgozunk a közlekedési képzések területén.

Rendkívül nagy versenyben igyekszünk minőségi szolgáltatást nyújtani.

Küldetésünk megosztani gyakorlati tudásunkat azokkal akik fejlődni szeretnének.

Köszönjük a figyelmet!

Kérdésed van?

Tedd fel bátran!